

Catalogo GAS TECNICI e MISCELE di GAS

Edizione 2016



INDICE

Air Liquide Sanità Service offre un'ampia scelta di Gas Tecnici: Industriali, Puri, Ultrapuri, Medicali, Gas Dispositivi Medici e Miscele di Gas (da 2 a 12 Componenti) maggiormente utilizzati in ambito sanitario ed illustrati nel dettaglio nel presente Catalogo, composto da:

- **STI** - SCHEDE TECNICHE ILLUSTRATE: con i dati tecnici dei principali contenitori utilizzati
- **STP** - SCHEDE TECNICHE PRODOTTO: con i dati tecnici dei prodotti disponibili

GPM.CO2 Bombole e Pacchi CO2 Medica e D.M.	2	GPM.015 PROTOSSIDO di AZOTO Tecnico	30
GPM.GAS Bombole e Pacchi Gas Tecnici	5	GPM.200 CO ₂ 5% + N ₂ Resto	31
GPM.MIX Bombole Miscele di Gas	9	GPM.201 CO ₂ 5% + O ₂ Resto	32
FORMAT Schede Tecniche Prodotto	12	GPM.202 O ₂ 26% + N ₂ Resto	33
CO2.001 CO2 D.M. Colture Cellulari	13	GPM.300 CO ₂ 5% + O ₂ 20% + N ₂ Resto	34
CO2.002 CO2 D.M. Laparoscopia	14	GPM.301 CO ₂ 10% + H ₂ 10% + N ₂ Resto	35
CO2.003 CO2 Medica F.E.	15	GPM.302 CO ₂ 4% + O ₂ 16% + N ₂ Resto	36
GPM.001 ACETILENE Tecnico	16	GPM.303 CO ₂ 4,5% + N ₂ 13,5% + He Resto	37
GPM.002 ANIDRIDE CARBONICA Tecnica	17	GPM.304 CO ₂ 5% + H ₂ 10% + N ₂ Resto	38
GPM.003 ARGON Tecnico	18	GPM.305 CO ₂ 5% + H ₂ 5% + N ₂ Resto	39
GPM.004 ARIA Tecnica	19	GPM.306 CO ₂ 5% + O ₂ 12% + N ₂ Resto	40
GPM.005 AZOTO Tecnico	20	GPM.307 CO ₂ 5% + O ₂ 5% + N ₂ Resto	41
GPM.006 ELIO Tecnico	21	GPM.308 CO ₂ 6% + O ₂ 15% + N ₂ Resto	42
GPM.007 ELIO Liquido	22	GPM.309 CO ₂ 6% + O ₂ 5% + N ₂ Resto	43
GPM.008 ESAFLURURO di ZOLFO Tecnico	23	GPM.310 He 9% + O ₂ 21% + N ₂ Resto	44
GPM.009 GHIACCIO SECCO	24	GPM.400 CH ₄ 0,3% + CO 0,3% + O ₂ 21% + N ₂ Resto	45
GPM.010 IDROGENO Tecnico	25	GPM.401 CO 0,28% + He 14% + O ₂ 21% + N ₂ Resto	46
GPM.011 METANO Tecnico	26	GPM.402 CO 0,28% + He 9,5% + O ₂ 21% + N ₂ Resto	47
GPM.012 OSSIGENO Tecnico	27	GPM.403 CO 0,3% + Ne 0,5% + O ₂ 21% + N ₂ Resto	48
GPM.013 OTTOFLUOROPROPANO Tecnico	28	GPM.500 C ₂ H ₂ 0,3% + CH ₄ 0,3% + CO 0,3% + O ₂ 21% + N ₂ Resto	49
GPM.014 PROPANO Tecnico	29	GPM.RIC Miscela A RICHIESTA	50

BOMBOLE E PACCHI CO₂ MEDICALE E D.M.

SCHEDA TECNICA ILLUSTRATA N. GPM.CO2 - REV.0

MODELLO

Bombole e Pacchi Bombole di Anidride Carbonica Medica e D.M. (CO₂ Laparoscopia e CO₂ Colture Cellulari)

PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **Direttiva TPED 2010/35/UE** in materia di attrezzature a pressione trasportabili (norma applicabile per il fusto delle bombole più recenti)
- **UNI EN ISO 11144:2005** Bombole trasportabili per gas - Valvole per bombole per pressioni di esercizio 250 bar - Connessioni: forme e dimensioni
- **UNI EN ISO 11117:2008** Bombole per gas - Cappellotti di protezione delle valvole, chiusi e aperti - Progettazione, costruzione e prove

DESCRIZIONE

La presente scheda è relativa ai contenitori pressurizzati - bombole e pacchi bombole - contenenti Anidride Carbonica Medica (prodotto conforme a F.E.) e D.M. (Dispositivo Medico, Marcato CE in conformità alla Dir. 93/42/CE per Laparoscopia, Colonscopia Virtuale e Colture Cellulari).

I contenitori di CO₂ Medica e D.M. di Air Liquide Sanità Service sono disponibili in varie taglie (SMALL, MEDIUM e LARGE) oltre ai Pacchi Bombole, sono progettate appositamente per garantire la qualità ottimale e la massima sicurezza e realizzate nel rispetto delle normative vigenti. Presentano un cappellotto Bianco, Grigio o Nero aperto per una facile connessione, valvole di non-ritorno ed a pressione residua ed un sigillo rimovibile in plastica.

- I contenitori di **CO₂ D.M.** sono dotate di un'etichetta distintiva apposta sul fusto bombola, con indicazione precisa del prodotto contenuto e della relativa applicazione. Le confezioni da 5 Litri (destinate all'uso in Sala Operatoria) vengono consegnate in custodie protettive monouso a garanzia di un elevato grado di igiene e pulizia
- I contenitori di **CO₂ Medica** sono disponibili anche con valvola TUBO PESCANTE (con indicazione TP sull'ogiva), per l'utilizzo del prodotto in forma liquida/solida.

Colore Fusto: Bianco

Colore Ogiva: Grigio

Colore Cappellotto: Bianco (CO₂ Medica), Grigio o Nero (CO₂ DM)

Raccordo Valvola: UNI 11144 n.10: W 21,7 x 2 ISO 5145 maschio (Tipo CO₂ Medica)

Per ulteriori dettagli si rimanda alle Schede Tecniche Prodotto.



CO₂ LAPAROSCOPIA DA 5 LITRI
CO₂ MEDICALE DA 40 LITRI




ETICHETTA CO₂ DM PER
LAPAROSCOPIA E
COLONSCOPIA VIRTUALE



ETICHETTA CO₂ DM
PER COLTURE CELLULARI

DIMENSIONI E PESO

Di seguito sono esposti i dettagli delle principali taglie disponibili per CO₂ Medica e D.M.



PACCHI BOMBOLE

I prodotti sono disponibili anche in PACCHI BOMBOLE dotati sulla sommità di anello di ancoraggio e nei quali le bombole (12 bombole da 40 Litri/cad.) sono alloggiato all'interno di uno chassis metallico e collegate tra loro da un collettore dotato di un Valvola di Uscita gas specifico:

- Pacco 12x40 Litri: 100x80x h190 cm, 850 kg



I dati si riferiscono ai soli contenitori (escluso prodotto contenuto) e sono da ritenersi approssimativi e puramente indicativi. Dimensioni e Peso possono variare sensibilmente in funzione di: Fabbricante, Anno di Fabbricazione, Materiale di Costruzione e/o Tipologia di Valvola.

AL Sanità
Officina di VERONA
 Via Lussemburgo 17, 37135 Verona
Anidride Carbonica

N. LOTTO ESTERNO
 ITACxxxxxyzzzddgrr



DATA RIEMPIMENTO

DATA DI SCADENZA


ETICHETTA DI PRODUZIONE

Su tutti i contenitori di CO₂ Medica e DM viene applicata in fase di produzione un'etichetta di colore giallo riportante le seguenti informazioni:

- Officina di Produzione
- Lotto di Produzione
- Data Riempimento
- Data di Scadenza
- Codice a Barre


FUSTO BOMBOLE

Il fusto delle bombole può essere realizzato in ACCIAIO o LEGA DI ALLUMINIO, in funzione della taglia e/o Fabbricante. Sull’ogiva di ogni fusto bombola il costruttore appone stampigliate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente (si veda figura seguente per il dettaglio).



ETICHETTA ADR

Ogni contenitore è dotato di un’etichetta detta “a Banana” riportanti tutte le informazioni relative alla Sicurezza, così come previsto dalla normativa ADR vigente (*Accordo Europeo Relativo ai Trasporti Internazionali di Merci Pericolose su Strada*).



BOMBOLE E PACCHI GAS TECNICI

SCHEDA TECNICA ILLUSTRATA N. GPM.GAS - REV.0



MODELLO

Bombole e Pacchi Bombole Gas Tecnici (Industriali, Puri ed Ultrapuri).

PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **Direttiva TPED 2010/35/UE** in materia di attrezzature a pressione trasportabili (norma applicabile per il fusto delle bombole più recenti)
- **UNI EN ISO 11144:2005** Bombole trasportabili per gas - Valvole per bombole per pressioni di esercizio 250 bar - Connessioni: forme e dimensioni
- **UNI EN ISO 11117:2008** Bombole per gas - Cappellotti di protezione delle valvole, chiusi e aperti - Progettazione, costruzione e prove

DESCRIZIONE

La presente scheda è relativa ai contenitori pressurizzati - bombole e pacchi bombole - contenenti gas Industriali, Puri (Alphasgaz™ 1 e NXX) e Ultrapuri (Alphasgaz™ 2 e NXX).

I contenitori di Gas Tecnici Air Liquide sono disponibili in varie taglia (SMALL, MEDIUM e LARGE) oltre ai Pacchi Bombole, sono progettate appositamente per garantire la qualità ottimale e la massima sicurezza e realizzate nel rispetto delle normative vigenti. Presentano un cappello Bianco o Nero aperto per una facile connessione, valvole di non-ritorno ed a pressione residua, un sigillo rimovibile in plastica, un film termoretraibile a protezione della valvola (solo per i prodotti Alphasgaz™ 2) ed il cartellino con le specifiche di prodotto.

Per i prodotti Puri e Ultrapuri, ciascuna bombola viene consegnata munita della propria targhetta prodotto, in cui sono riportate le caratteristiche, la matricola del contenitore e la data di riempimento.

Colore Fusto: Blu o Grigio
 Colore Ogiva: in funzione del prodotto contenuto
 Colore Cappello: Bianco, Blu o Nero
 Raccordo Valvola: in funzione del prodotto contenuto

Per ulteriori dettagli si rimanda alle Schede Tecniche Prodotto.



CARTELLI SPECIFICHE PRODOTTI ALPHAGAZ™ 1 E 2



AMPIA GAMMA PRODOTTI INDUSTRIALI, PURI E ULTRAPURI

TIPOLOGIA VALVOLE

Tutti i contenitori di Gas Tecnici sono dotati di valvole con dispositivi NRV (antiritorno) e RPV (a pressione positiva) che mantengono anche a bombola vuota una minima pressione residua all'interno del contenitore, al fine di evitare l'intrusione di sostanze estranee nella bombola e garantire elevati standard di purezza dei gas contenuti.

Le valvole montate sui contenitori possono essere di 2 Tipologie:



Valvole REGULAR

Sono le Valvole STANDARD utilizzate da Air Liquide sui proprio contenitori. Installate su TUTTI i gas Industriali, Puri e Ultrapuri ad eccezione dei prodotti che utilizzano Valvole SMARTOP™.

Le Valvole Regular sono realizzate in ottone cromato con Raccordi di connessione conformi alla norma UNI EN ISO 11144:2005 (in funzione del gas contenuto) e apertura/chiusura a volantino.



Valvole SMARTOP™

La più recente innovazione di Air Liquide per un utilizzo più semplice e sicuro dei Gas Tecnici.

Le SMARTOP™ sono valvole ergonomiche e di facile utilizzo, installate sui principali prodotti di punta della linea GAS Tecnici (vedere tabella seguente). Con Raccordi di connessione conformi alla norma UNI EN ISO 11144:2005 (in funzione del gas contenuto) le Valvole SMARTOP™ vantano:

- **Leva apri/chiedi** che permette la rapida apertura e chiusura della valvola nonché il controllo visivo delle condizioni di funzionamento
- **Manometro 0-315 bar** che permette la facile visualizzazione dello stato di riempimento della valvola
- **Limitatore di Flusso** integrato nella valvola a garanzia di un utilizzo in completa sicurezza


ELENCO DEI PRODOTTI CON VALVOLA SMARTOP™

VALVOLA	TIPOLOGIA GAS	TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (BAR)	CODICE PRODOTTO
SMARTOP™	AZOTO Alphagaz 1	50	200	P0271L50S2A001
	ARGON Alphagaz 1	50	200	P0021L50S2A001
	ARIA Alphagaz 1	50	200	P0291L50S2A001
	ELIO Alphagaz 1	50	200	P0251L50S2A001
	OSSIGENO Industriale		40	200
		50	200	I1001L50S2A001

Per le caratteristiche dei gas si rimanda alle Schede Tecniche Prodotto

DIMENSIONI E PESO

Di seguito sono esposti i dettagli delle principali taglie di contenitori utilizzati per la fornitura di gas tecnici. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le taglie, per le taglie disponibili su uno specifico prodotto si rimanda alla relativa Scheda Tecnica Prodotto.



PACCHI BOMBOLE

Alcuni prodotti sono disponibili anche in PACCHI BOMBOLE dotati sulla sommità di anello di ancoraggio e nei quali le bombole (12 bombole da 40/50 Litri/cad.) sono alloggiato all'interno di uno chassis metallico e collegate tra loro da un collettore dotato di un Valvola di Uscita gas specifico.


- Pacco 12x40 Litri: 100 x 80 x h190 cm, 850 kg
- Pacco 12x50 Litri: 120 x 95 x h190 cm, 1.050 kg



I dati si riferiscono ai soli contenitori (escluso prodotto contenuto) e sono da ritenersi approssimativi e puramente indicativi. Dimensioni e Peso possono variare sensibilmente in funzione di: Fabbricante, Anno di Fabbricazione, Materiale di Costruzione e/o Tipologia di Valvola.


FUSTO BOMBOLE

Il fusto delle bombole può essere realizzato in ACCIAIO o LEGA DI ALLUMINIO, in funzione della taglia e/o della compatibilità del gas destinato a contenere. Sull’ogiva di ogni fusto bombola il costruttore appone stampigliate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente (si veda figura seguente per il dettaglio).



ETICHETTA ADR

Ogni contenitore è dotato di un’etichetta detta “a Banana” riportanti tutte le informazioni relative alla Sicurezza, così come previsto dalla normativa ADR vigente (*Accordo Europeo Relativo ai Trasporti Internazionali di Merci Pericolose su Strada*).



BOMBOLE MISCELE DI GAS

SCHEDA TECNICA ILLUSTRATA N. **GPM.MIX** - REV.0



CONTENUTO RIPORTATO SU
CERTIFICATO ED ETICHETTA

MODELLO Bombole di Miscele di Gas

PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **Direttiva TPED 2010/35/UE** in materia di attrezzature a pressione trasportabili (norma applicabile per il fusto delle bombole più recenti)
- **UNI EN ISO 11144:2005** Bombole trasportabili per gas - Valvole per bombole per pressioni di esercizio 250 bar - Connessioni: forme e dimensioni
- **UNI EN ISO 11117:2008** Bombole per gas - Cappellotti di protezione delle valvole, chiusi e aperti - Progettazione, costruzione e prove

DESCRIZIONE

La presente scheda è relativa ai contenitori pressurizzati (o bombole) di miscele di gas STANDARD e/o A RICHIESTA, da 1 a 12 Componenti.

Le bombole di Miscele di Gas Air Liquide Sanità Service sono disponibili in varie taglie (5, 10, 11, 20 e 50 Litri), sono progettate appositamente per garantire la qualità ottimale e la massima sicurezza e realizzate nel rispetto delle normative vigenti. Presentano un cappellotto bianco aperto per una facile connessione, valvole di non-ritorno ed a pressione residua, un sigillo rimovibile in plastica o un film termoretraibile a protezione della valvola.

Tutte le bombole di miscela vengono fornite dotate di:

- **Certificato di Analisi** specifico del contenuto della bombola (si veda sezione seguente per il dettaglio)
- **Etichetta Distintiva** sul fusto bombola, con indicazione di:
 - Nome Produttore e riferimento Ordine di Produzione
 - Composizione Miscela
 - Informazioni Relative alla Sicurezza e ADR

Il colore del Fusto bombola può essere grigio o bianco.

Il colore Ogiva e Raccordo Valvola cambiano in funzione della composizione della miscela e della loro classificazione ADR in:

INERTE: Ogiva Verde, Valvola gas Inerte (di solito N₂)

COMBURENTE: Ogiva Blu, Valvola gas comburente (di solito O₂)

INFIAMMABILE: Ogiva Rossa, Valvola gas infiammabile (di solito H₂)


TOSSICA: Ogiva Gialla, Valvola gas tossico

NB: Alcune miscele possono avere un colore ogiva dedicato (ad Es: Miscela CARBOSSIGENO: Ogiva BIANCO/GRIGIO).


Per ulteriori dettagli si rimanda alle Schede Tecniche Prodotto.




MISCELA INERTE (O₂ ≤ 23,5%)



MISCELA COMBURENTE (O₂ > 23,5%)




MISCELA INFIAMMABILE



MISCELA TOSSICA

DIMENSIONI E PESO


Di fianco sono esposti i dettagli delle principali taglie di contenitori utilizzati per la fornitura di Miscele di Gas. Non tutte le composizioni sono disponibili in tutte le taglie, per le taglie disponibili su una specifica miscela si rimanda alla relativa Scheda Tecnica Prodotto



I dati si riferiscono ai soli contenitori (escluso prodotto contenuto) e sono da ritenersi approssimativi e puramente indicativi. Dimensioni e Peso possono variare sensibilmente in funzione di: Fabbricante, Anno di Fabbricazione, Materiale di Costruzione e/o Tipologia di Valvola.


FUSTO BOMBOLE

Il fusto delle bombole può essere realizzato in ACCIAIO o LEGA DI ALLUMINIO, in funzione della taglia e/o della compatibilità del gas destinato a contenere. Sull'ogiva di ogni fusto bombola il costruttore appone stampigliate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente (si veda figura seguente per il dettaglio).



CERTIFICATO DI ANALISI

ISO 9001



ANALYSE CERTIFIKAAT

CERTIFICATO DI ANALISI

Certifikaat N° / Certificato N°: 290820131009 Datum / Data: 29/08/2013 QC Techniker / Tecnico CQ: Bart De Keersmaecker	N°DR: 25713 SUB.: IT ref mix sub: NA ref order: NA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

SAMENSTELLING/COMPOSIZIONE
 Product / Tipo Miscela: _____ Code / Codice SAP: **M4785S10R5A001**

CH4	3000	ppm mol
C2H2	3000	ppm mol
CO	3000	ppm mol
O2	21,0	% mol
N2	78,1	% mol

CILINDER/BOMBOLA
 Type/Tipo: **B10** Kraan/Valvola: **client** Druk/Pressione (15°C): **150** bar

PRODUCTIE/PRODUZIONE
 Productie Order/ Ordine di produzione: **M81079025B**
 Productie Datum / Data di produzione: **27/08/2013**
 GMP Vergunning Nr / Autorizzazione GMP: **1325H**
 LOT nr/ Lotto N°: **BES613H272571314H27**
 Cilinder Nr/ Bombola N°: **ADP5FKE**
 Methode/Metodo: Gravimetrico

GRONDSTOF / MATERIE PRIME

N° LOT O2/N° LOTTO O2:	IC0201	Conform aan de Europese Pharmacopee/ Conforme alla monografia Ph. Eu.	ref 0417
N° LOT N2/N° LOTTO N2:	IIC0460	Conform aan de Europese Pharmacopee/ Conforme alla monografia Ph. Eu.	ref 1247
N° LOT CO/N2_N° LOTTO CO/N2:	XV0151		
N° LOT C2H2/N2_N° LOTTO C2H2/N2:	XVII0042		
N° LOT CH4/N2_N° LOTTO CH4/N2:	XVI0018		

ANALYSE RESULTATEN / RISULTATO D'ANALISI Confidence Interval: 95%

Component/Componente	Methode / Metodo	Specificaties / Specifiche	Resultaten/Risultati
CH4	GC-FID	3000 ppm mol ±150	3026 ppm mol ± 61
C2H2	GC-FID	3000 ppm mol ±150	3049 ppm mol ± 91
CO	GC-FID	3000 ppm mol ±150	3006 ppm mol ± 60
O2	GC-TCD	21,0 % mol ±1,1	21,0 % mol ± 0,3
N2	GC-TCD	78,1 % mol QS Identif.	Conform

GEbruiksvoorwaarden / CONDIZIONI DI UTILIZZO
 EXP. Datum / Data di scadenza: **08/2014**
 Minimum druk / Pressione min. di utilizzo: **10** bar
 Temperature (stockage / gebruik) / Temperatura (stoccaggio / utilizzo): min 0°C - max 50°C

Industrie Apotheker: **B. Lories**
 Persona Qualificata: _____
 Voor Goedkeuring/ Per approvazione: _____

Air Liquide Healthcare 48-48 Tolhuisstraat BE 2627 Schelle

NUMERO CERTIFICATO E DATA EMISSIONE

CODICE PRODOTTO E COMPOSIZIONE

INFORMAZIONI SULLA BOMBOLA: TAGLIA, VALVOLA E PRESSIONE DI RIEMPIMENTO

DATA DI PRODUZIONE MISCELA

RIF. AUTORIZZAZIONE GMP

BARCODE/MATRICOLA BOMBOLA

INFORMAZIONI SULLE MATERIE PRIME UTILIZZATE: LOTTO E CONFORMITÀ ALLA RELATIVE MONOGRAFIE DELLA FARMACOPA EUROPEA (OVE PREVISTO)

RISULTATI DI ANALISI, CON INDICAZIONE PER OGNI COMPONENTE DI: METODO DI ANALISI, QUANTITÀ NOMINALE (CON TOLLERANZA DI REALIZZAZIONE), QUANTITÀ RISRCONTRATA IN ANALISI (CON INCERTEZZA DI ANALISI)

DATA DI SCADENZA MISCELA

NOME E FIRMA DELLA PERSONA QUALIFICATA (QP) PER APPROVAZIONE

OFFICINA DI PRODUZIONE DELLA MISCELA

I dati e l'immagine riportati sono da ritenersi puramente indicativi. Il formato del Certificato di analisi può variare in funzione della Composizione della Miscela e/o dello Stabilimento di Produzione.

FORMAT SCHEDE TECNICHE PRODOTTO

Formato tipo e Principali Contenuti di una Scheda Tecnica Prodotto (STP):

FORMULA CHIMICA

DENOMINAZIONE PRODOTTO

NUMERO STP

AZOTO TECNICO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.005 -REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- Descrizione e Applicazioni**
Azoto (N₂), Compresso. Fornibile di tipologia Industriale, Pura e Ultrapura in bombole e pacchi bombole di varia capacità, solitamente utilizzato come:
 - Gas di Alimentazione Strumenti
 - Gas di Trasporto
 - Gas di Spurgo e di Zero
- Caratteristiche**
Incolore, incolore ed insapore
- Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1066
ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI
Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 5 - W 21,7 x 1/14" destro - femmina (Tipo N2).
Colore Ogiva: Nero (RAL 9005).

PRODUZIONE
Air Liquide Italia Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)

PROPRIETÀ FISICHE
Peso Molecolare: 28,013 g/mol
Peso Specifico a S.T.P.: 0,97 (Aria=1)
N° CAS: 7727-37-9

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, asfissiante
- Limiti infiammabilità in aria: non infiammabile
- Esposizione personale: TLV-TWA (ACGIH) asfissiante semplice
- Compatibilità materiali: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico, da non inalare
- Scheda di Sicurezza: AL.089A

S.T.P. (STANDARD PRESSURE AND TEMPERATURE) = 15 °C, 1 ATMOSFERA

N° CAS (CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE) È UN IDENTIFICATIVO UNIVERSALE

I VALORI LIMITI DI SOGLIA (TLV) SONO INDICAZIONI REDATTE DALL'AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH)

DESCRIZIONE PRODOTTO E PRINCIPALI APPLICAZIONI

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ACCORDO EUROPEO SUL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)

PRODUZIONE

PROPRIETÀ FISICHE

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

TAGLIA BOMBOLE DISPONIBILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI PRODOTTO (ESPRESSA IN LITRI ACQUA)

CODICE IDENTIFICATIVO DI OGNI PRODOTTO

GAMMA PRODOTTI STANDARD DI AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE

PUREZZA MINIMA PER OGNI TIPOLOGIA DI PRODOTTO

TIPO	TITOLO	IMPUREZZE (≤ PPM-MOL)						TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	SCADENZA (MESI)	CODICE PRODOTTO
		H ₂ O	O ₂	C _n H _m	CO	CO ₂	H ₂					
INDUSTRIALE	99,8%	40	100				5	200	1	60	I4001S05R2A001	
	99,8%	40	100				14	200	3	60	I4001M14R2A001	
	99,8%	40	100				50	200	10	60	I4001L50R2A001	
	99,8%	40	100				12x50	200	120	60	I4001V12R2A001	
ALPHAGAZ 1	99,999%	3	2	0,5			14	200	2,8	60	P0271M14R2A001	
	99,999%	3	2	0,5			50	200	10	60	P0271L50S2A001	
	99,999%	3	2	0,5			12x50	200	120	60	P0271V12R2A001	
ALPHAGAZ 2	99,9999%	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	14	200	2,8	60	P0272M14R2A001	
	99,9999%	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	50	200	10	60	P0272L50R2A001	

LIMITE IMPUREZZE MASSIME PER OGNI TIPOLOGIA DI PRODOTTO (VALORE NON PRESENTE = NON MISURATO) ESPRESSE IN UNITÀ:

- MOLARE: %-MOL, PPM-MOL, PPB-MOL
- VOLUMETRICA: %-V/V, PPM-V/V, PPB-V/V

PITTOGRAMMI

STP N. GPM.005 -REV.0

Air Liquide Sanità Service S.p.A. - Società con socio unico
Sede legale: Via Calabria, 31 - 20158 Milano - Sede operativa: Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7
Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI) - Tel. 02.40211 Sel. Pass. - Telefax 02.4021806
Capitale Sociale € 40.000.000 i.v. - Reg. Imp. di Milano e C. F. 01738810975 e P.I. 12906300152
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International S.A.
www.airliquidesanita.it

Il formato della Scheda può variare in funzione della tipologia di prodotto.

CO₂ D.M. COLTURE CELLULARI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. CO2.001 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione e Applicazioni

Anidride Carbonica marcata CE Dispositivo Medico (Dir. 93/42/CEE), fornibile in bombole e pacchi bombole di varia capacità, per le seguenti applicazioni:

- COLTURE CELLULARI, con finalità terapeutiche, diagnostiche e test funzionali

Prodotto Medico conforme a Farmacopea Europea (Rif. 01/2008:0375).

Analisi Carica Batterica a campione, in conformità alla Farmacopea Europea per le *Forme Farmaceutiche Non Sterili* (Rif. Tab. 5.1.4-1):

- CMAT: 10²
- CFLT: 10¹
- Assenza Staphylococcus Aureus (1 g/ml)
- Assenza Pseudomonas Aeruginosa (1 g/ml)

Caratteristiche

Incolore, odore pungente

Classe di Trasporto e di Rischio

ONU 1013

ADR Classe 2, Codice 2A

RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

Marchatura CE: Classe IIa

CND: V9099


RDM: 587487

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 10 - W 21,7 x 2" ISO 5145 - maschio (Tipo CO2 Medica).

Colore Ogiva: Grigio (RAL 7037).

Colore Cappello: Nero



PRODUZIONE

Air Liquide Sanità Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)

PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 44,01 g/mol


Peso Specifico a S.T.P.: 1,52 (Aria=1)

N° CAS: 124-38-9

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

Vedere Scheda di Sicurezza: ALS.018A

PITTOGRAMMI



TIPO	TITOLO	IMPUREZZE (≤ PPM-V/V)				TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (kg)	SCADENZA (MESI)	CODICE PRODOTTO
		H ₂ O	CO	NO+NO ₂	ZOLFO					
D.M. COLTURE CELLULARI	99,5%	67	5	2	1	5	49,5	3,75	60	M5120S05R0A001
	99,5%	67	5	2	1	14	49,5	10,5	60	M5120M14R0A001
	99,5%	67	5	2	1	40	49,5	30	60	M5120L40R0A001
	99,5%	67	5	2	1	12x40	49,5	360	60	M5120V12Z0A001

Altre taglie fornibili a richiesta.

CO₂ D.M. LAPAROSCOPIA

SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. CO2.002 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione e Applicazioni

Anidride Carbonica marcata CE Dispositivo Medico (Dir. 93/42/CEE), fornibile in bombole e pacchi bombole di varia capacità, per le seguenti applicazioni:

- LAPAROSCOPIA, con finalità diagnostiche e chirurgiche
- COLONSCOPIA VIRTUALE, con finalità diagnostiche

Prodotto Medico conforme a Farmacopea Europea (Rif. 01/2008:0375).

Analisi Carica Batterica a campione, in conformità alla Farmacopea Europea per le *Forme Farmaceutiche Non Sterili* (Rif. Tab. 5.1.4-1):

- CMAT: 10²
- CFLT: 10¹
- Assenza Staphylococcus Aureus (1 g/ml)
- Assenza Pseudomonas Aeruginosa (1 g/ml)

Caratteristiche

Incolore, odore pungente

Classe di Trasporto e di Rischio

ONU 1013

ADR Classe 2, Codice 2A

RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

Marcatura CE: Classe IIa

CND: Z12029085

RDM: 588286


EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 10 - W 21,7 x 2" ISO 5145 - maschio (Tipo CO2 Medica).

Colore Ogiva: Grigio (RAL 7037).

Colore Cappello: Grigio

Custodie protettive monouso su BB 5 Litri.



PRODUZIONE

Air Liquide Sanità Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)

PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 44,01 g/mol

Peso Specifico a S.T.P.: 1,52 (Aria=1)

N° CAS: 124-38-9

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

Vedere Scheda di Sicurezza: ALS.018A

PITTOGRAMMI



TIPO	TIPOLO	IMPUREZZE (≤ PPM-V/V)				TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (kg)	SCADENZA (MESI)	CODICE PRODOTTO
		H ₂ O	CO	NO+NO ₂	ZOLFO					
D.M. LAPAROSCOPIA	99,5%	67	5	2	1	5	49,5	3,75	60	M5110S05R0A001
	99,5%	67	5	2	1	14	49,5	10,5	60	M5110M14R0A001
	99,5%	67	5	2	1	40	49,5	30	60	M5110L40R0A001
	99,5%	67	5	2	1	12x40	49,5	360	60	M5110V12Z0A001

Altre taglie fornibili a richiesta.

CO₂ MEDICALE F.E.


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. CO2.003 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione e Applicazioni**
Diossido di Carbonio (CO₂) Medicale, Gas Liquefatto, conforme a Farmacopea Europea (Rif. 01/2008:0375). Fornibile in bombole e pacchi bombole di varia capacità, solitamente utilizzato in ambito sanitario.
- **Caratteristiche**
Incolore, odore pungente
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1013
ADR Classe 2, Codice 2A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 10 - W 21,7 x 2" ISO 5145 - maschio (Tipo CO2 Medicale).
Colore Ogiva: Grigio (RAL 7037).
TP: valvola con TUBO PESCANTE



PRODUZIONE

Air Liquide Sanità Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)


PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 44,01 g/mol
Peso Specifico a S.T.P.: 1,52 (Aria=1)
N° CAS: 124-38-9

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, asfissiante, ustioni da freddo
- Limiti infiammabilità in aria: non infiammabile
- Esposizione personale: TLV-TWA (ACGIH) 5.000 ppm
- Compatibilità materiali: corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico a basse concentrazioni
- Scheda di Sicurezza: ALS.018A

PITTOGRAMMI



TIPO	TIPOLO	IMPUREZZE (≤ PPM-V/V)				TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (kg)	SCADENZA (MESI)	CODICE PRODOTTO
		H ₂ O	CO	NO+NO ₂	ZOLFO					
MEDICALE	99,5%	67	5	2	1	5	49,5	3,75	60	M5100S05R0A001
	99,5%	67	5	2	1	14	49,5	10,5	60	M5100M14R0A001
	99,5%	67	5	2	1	14 TP	49,5	10,5	60	M5100M14T0A001
	99,5%	67	5	2	1	40	49,5	30	60	M5100L40R0A001
	99,5%	67	5	2	1	40 TP	49,5	30	60	M5100L40T0A001
	99,5%	67	5	2	1	12x40	49,5	360	60	M5100V12Z0A001

Altre taglie fornibili a richiesta.

STP N. CO2.003 - REV.0

ACETILENE TECNICO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.001 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione e Applicazioni**
Acetilene (C₂H₂), Gas Disciolto.
Fornibile di tipologia Industriale e Pura in bombole di varia capacità, solitamente utilizzato per:
 - Saldatura, Taglio e Metallizzazione
 - Sintesi Chimica
 - Gas di Processo con Fiamma
- **Caratteristiche**
Incolore, odore agliato poco avvertibile a basse concentrazioni.
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1001
ADR Classe 2, Codice 4F

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 7F - G5/8" sinistro - femmina.
Colore Ogiva: Rosso Ossido (RAL 3009).



PRODUZIONE

Air Liquide Italia Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)

PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 26,038 g/mol
Peso Specifico a S.T.P.: 0,91 (Aria=1)
N° CAS: 74-86-2

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: altamente infiammabile
- Limiti infiammabilità in aria: 2,4-83%
- Esposizione personale: TLV-TWA (ACGIH) asfissiante semplice
- Compatibilità materiali: non corrosivo, non compatibile con Argento, Rame e le sue Leghe con tenore <70%
- Rischi per la salute: può avere effetti narcotici
- Scheda di Sicurezza: AL.001

PITTOGRAMMI



TIPO	TITOLO	IMPUREZZE (≤ PPM-MOL)				TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (kg)	SCADENZ A (MESI)	CODICE PRODOTTO
		N ₂	ASH ₃	H ₂ S	PH ₃					
INDUSTRIALE	99,5%					5	15	0,75	60	I1901S05R0A001
	99,5%					14	15	2,5	60	I1901M14R0A001
	99,5%					40	15	5	60	I1901L40Z0A001
	99,5%					42	15	6	60	I1901L42Z0A001
N26	99,6%	4000	1		1	35	15	4	60	P0470L35Z0A001
	99,6%	4000	1		1	35	15	4,5	60	P0470L35R0A001
	99,6%	4000	1		1	40	15	5	60	P0470L40Z0A001
	99,6%	4000	1		1	40	15	5,5	60	P0470L40R0A001
ALPHAGAZ 1	99,6%	4000		1	1	50	15	5,5	60	P0031L40R0A001

ANIDRIDE CARBONICA TECNICA


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.002 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione e Applicazioni**
Diossido di Carbonio (CO₂), Gas Liquefatto. Fornibile di tipologia Industriale, Pura e Ultrapura in bombole e pacchi bombole di varia capacità, solitamente utilizzato come:
 - Agente Acido o Passivante
 - Sintesi Chimica
 - Fluido Criogenico
- **Caratteristiche**
Incolore, odore pungente
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1013
ADR Classe 2, Codice 2A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 2 - W 21,7 x 1/14" destro - maschio (Tipo O2-CO2).
Colore Ogiva: Grigio (RAL 7037).
TP: valvola con TUBO PESCANTE



PRODUZIONE

Air Liquide Italia Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)


PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 44,01 g/mol
Peso Specifico a S.T.P.: 1,52 (Aria=1)
N° CAS: 124-38-9

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, asfissiante, ustioni da freddo
- Limiti infiammabilità in aria: non infiammabile
- Esposizione personale: TLV-TWA (ACGIH) 5.000 ppm
- Compatibilità materiali: corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico a basse concentrazioni
- Scheda di Sicurezza: AL.018A

PITTOGRAMMI



TIPO	TITOLO	IMPUREZZE (≤ PPM-MOL)					TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (kg)	SCADENZA (MESI)	CODICE PRODOTTO
		H ₂ O	O ₂	C _n H _m	N ₂	H ₂					
INDUSTRIALE	99,7%	200					5	49,5	4	60	I5100S05R0A001
	99,7%	200					14	49,5	10	60	I5100M14R0A001
	99,7%	200					14 TP	49,5	10	60	I5100M14T0A001
	99,7%	200					40	49,5	30	60	I5100L40R0A001
	99,7%	200					40 TP	49,5	30	60	I5100L40T0A001
	99,7%	200					12x40	49,5	360	60	I5100V12Y0A001
N35	99,95%	20					40	49,5	30	60	P0760L40R0A001
N48	99,998%	3	2	2	8	1	40	49,5	24	60	P0762L40R0A001

Altre taglie fornibili a richiesta.

STP N. GPM.002 - REV.0

ARGON TECNICO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.003 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione e Applicazioni**
Argon (Ar), Compresso. Fornibile di tipologia Industriale, Pura e Ultrapura in bombole e pacchi bombole di varia capacità, solitamente utilizzato come:
 - Gas di Alimentazione Strumenti
 - Gas di Trasporto
 - Gas di Spurgo e di Zero
 - Gas di Processo (Plasma)
 - Crioablazione (300 bar)
- **Caratteristiche**
Inodore, incolore ed insapore
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1006 - ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI

- Raccordo Valvola:
- 200 Bar: UNI 11144 n. 8 - W 24,51 x 1/14" destro-femmina (Tipo ARGON-ELIO)
 - 300 Bar: DIN 477 n. 54 (CEN No.1=W30x2)
- Colore Ogiva: Verde Scuro (RAL 6001).



PRODUZIONE

- 200 Bar: Air Liquide Italia Service spa, via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)
- 300 Bar: Air Liquide Medical GMBH, Hans-Günther Sohl Str. 5 - DUSSELDORF (Germania)

PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 39,948 g/mol
Peso Specifico a S.T.P.: 1,38 (Aria=1)
N° CAS: 7440-37-1

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, asfissiante
- Limiti infiammabilità in aria: non infiammabile
- Esposizione personale: TLV-TWA (ACGIH) asfissiante semplice
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico, da non inalare
- Scheda di Sicurezza: AL.003A

PITTOGRAMMI



TIPO	TITOLO	IMPUREZZE (≤ PPM-MOL)						TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	SCADENZ A (MESI)	CODICE PRODOTTO
		H ₂ O	O ₂	C _n H _m	CO	CO ₂	H ₂					
INDUSTRIALE	99,99%	40						5	200	1	60	I2001S05R2A001
PURO	99,999%	3	2	0,5				5	200	1	60	P1050S05R2A001
ALPHAGAZ 1	99,999%	3	2	0,5				14	200	2,8	60	P0021M14R2A001
	99,999%	3	2	0,5				50	200	10	60	P0021L50S2A001
	99,999%	3	2	0,5				50	300	15,4	60	P0021L50R3A001
	99,999%	3	2	0,5				12x50	200	120	60	P0021V12R2A001
ALPHAGAZ 2	99,9999%	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	14	200	2,8	60	P0022M14R2A001
	99,9999%	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	50	200	10	60	P0022L50R2A001

STP N. GPM.003 - REV.0

18

ARIA TECNICA


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.004 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione e Applicazioni**
Aria, Compressa. Fornibile di tipologia, Pura e Ultrapura in bombole e pacchi bombole di varia capacità, solitamente utilizzata come:
 - Gas di Alimentazione Strumenti
 - Gas di Trasporto
 - Gas di Spurgo e di Zero
 - Agente pressurizzante (collaudo impianti)
- **Caratteristiche**
Inodore, incolore ed insapore
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1002
ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 6 - W 30 x 1/14" destro - maschio (Tipo ARIA).
Colore Ogiva: Verde Brillante (RAL 6018).



PRODUZIONE

Air Liquide Italia Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)
ARIA RESPIRABILE: Blugas srl,
via Cesare Pavese, 50 - 47857 Coriano (RN)

PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 28,95 g/mol
Peso Specifico a S.T.P.: 1 (Aria=1)
N° CAS: 132259-10-0

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione
- Limiti infiammabilità in aria: mantiene la combustione
- Esposizione personale: TLV-TWA (ACGIH) non applicabile
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico
- Scheda di Sicurezza: AL.000A (ARIA Respirabile: BG.SSG.005)

PITTOGRAMMI



TIPO	PUREZZA GLOBALE	COMPOSIZIONE	IMPUREZZE (≤ PPM-MOL)					TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	SCADENZA (MESI)	CODICE PRODOTTO
			H ₂ O	CO	CO ₂	C _n H _m	OLIO					
RESPIRABILE	n.a.	O ₂ 20% (± 1), N ₂ Q.S.	50*	15**	500**		0,5*	40	200	8,75	60	I4550L40R2A001
								50	200	10	60	I4550L50R2A001
ALPHAGAZ 1	99,999%	O ₂ 20% (± 1), N ₂ Q.S.	3	1	1	0,1		14	200	2,8	60	P0291M14R2A001
	99,999%		3	1	1	0,1		50	200	10	60	P0291L50S2A001
	99,999%		3	1	1	0,1		12x50	200	120	60	P0291V12R2A001
N57	99,9997%	O ₂ 20,9% (± 0,2), N ₂ Q.S.	2	0,1	0,1	0,05		50	200	10	60	P0875L50R2A001

* = mg/mc; ** = ml/mc.

STP N. GPM.004 - REV.0

AZOTO TECNICO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.005 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione e Applicazioni**
Azoto (N₂), Compresso. Fornibile di tipologia Industriale, Pura e Ultrapura in bombole e pacchi bombole di varia capacità, solitamente utilizzato come:
 - Gas di Alimentazione Strumenti
 - Gas di Trasporto
 - Gas di Spurgo e di Zero
- **Caratteristiche**
Incolore, incolore ed insapore
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1066
ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 5 - W 21,7 x 1/14" destro - femmina (Tipo N2).
Colore Ogiva: Nero (RAL 9005).



PRODUZIONE

Air Liquide Italia Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)


PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 28,013 g/mol
Peso Specifico a S.T.P.: 0,97 (Aria=1)
N° CAS: 7727-37-9

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, asfissiante
- Limiti infiammabilità in aria: non infiammabile
- Esposizione personale: TLV-TWA (ACGIH) asfissiante semplice
- Compatibilità materiali: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico, da non inalare
- Scheda di Sicurezza: AL.089A

PITTOGRAMMI



TIPO	TIPOLO	IMPUREZZE (≤ PPM-MOL)						TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	SCADENZA (MESI)	CODICE PRODOTTO
		H ₂ O	O ₂	C _n H _m	CO	CO ₂	H ₂					
INDUSTRIALE	99,8%	40	100					5	200	1	60	I4001S05R2A001
	99,8%	40	100					14	200	3	60	I4001M14R2A001
	99,8%	40	100					50	200	10	60	I4001L50R2A001
	99,8%	40	100					12x50	200	120	60	I4001V12R2A001
ALPHAGAZ 1	99,999%	3	2	0,5				14	200	2,8	60	P0271M14R2A001
	99,999%	3	2	0,5				50	200	10	60	P0271L50S2A001
	99,999%	3	2	0,5				12x50	200	120	60	P0271V12R2A001
ALPHAGAZ 2	99,9999%	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	14	200	2,8	60	P0272M14R2A001
	99,9999%	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	50	200	10	60	P0272L50R2A001

ELIO TECNICO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.006 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione e Applicazioni**
Elio (He), Compresso. Fornibile di tipologia Pura e Ultrapura in bombole di varia capacità, solitamente utilizzato come:
 - Gas di Alimentazione Strumenti
 - Gas di Trasporto
 - Gas di Spurgo e di Zero
- **Caratteristiche**
Inodore, incolore ed insapore
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1046
ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI

- Raccordo Valvola:
- UNI 11144 n. 8 - W 24,51 x 1/14" destro - femmina (Tipo ARGON-ELIO)
 - PIN-INDEX: a richiesta su BB \leq 1 Litro
Colore Ogiva: Marrone Scuro (RAL 8008).



PRODUZIONE

Air Liquide Italia Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)

PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 4,003 g/mol
Peso Specifico a S.T.P.: 0,14 (Aria=1)
N° CAS: 7440-59-7

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, asfissiante
- Limiti infiammabilità in aria: non infiammabile
- Esposizione personale: TLV-TWA (ACGIH) asfissiante semplice
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico, da non inalare
- Scheda di Sicurezza: AL.061A

PITTOGRAMMI



TIPO	TITOLO	IMPUREZZE (\leq PPM-MOL)						TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	SCADENZA (MESI)	CODICE PRODOTTO
		H ₂ O	O ₂	C _n H _m	CO	CO ₂	H ₂					
PURO	99,999%	3	2	0,5				\leq 1	150	0,15	60	P0839SXXRXC001
ALPHAGAZ 1	99,999%	3	2	0,5				14	200	2,8	60	P0251M14R2A001
	99,999%	3	2	0,5				50	200	10	60	P0251L50S2A001
ALPHAGAZ 2	99,9999%	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	14	200	2,8	60	P0252M14R2A001
	99,9999%	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	50	200	10	60	P0252L50R2A001

ELIO LIQUIDO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.007 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione e Applicazioni**
Elio (He), Liquido. Fornibile in contenitori a bassa pressurizzazione di varia capacità, solitamente utilizzato per il raffreddamento dei magneti superconduttori:
 - RMN (Risonanza Magnetica Nucleare)
 - IRM (Risonanza Magnetica per Immagini)
 - Acceleratori di Particelle
- **Caratteristiche**
Inodore, incolore ed insapore
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1963
ADR Classe 2, Codice 3A

EQUIPAGGIAMENTO CONTENITORI

Contenitori a bassa pressurizzazione modello RH, amagnetici, conformi a trasporto su strada, dotati di Testa di Comando e Sifone di Travaso (Ø 10-12 mm).



PRODUZIONE

Air Liquide Italia Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)


PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 4,003 g/mol
Peso Specifico a S.T.P.: 0,14 (Aria=1)
N° CAS: 7440-59-7

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: Gas Liquefatto Refrigerato, Ustioni da freddo e congelamento, asfissia ad alte concentrazioni
- Limiti infiammabilità in aria: non infiammabile
- Esposizione personale: assicurare una adeguata ventilazione. Proteggere gli occhi, il viso e la pelle dagli schizzi di liquido.
- Scheda di Sicurezza: AL.061B

PITTOGRAMMI



TIPO	TITOLO NOMINALE	CONTENITORE	TAGLIA (LITRI)	CODICE PRODOTTO
LIQUIDO	99,999%	RH100	100	P0254XXX
		RH250	250	
		RH450	450	

Altre taglie fornibili a richiesta.

ESAFLUORURO DI ZOLFO TECNICO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.008 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione e Applicazioni**
Esafluoruro di Zolfo (SF₆), Gas Liquefatto. Fornibile di tipologia Pura in bombole di varie dimensioni, solitamente utilizzato come:
 - Gas per Isolamento Termico
 - Gas Dielettrico
 - Gas per Rilevazione Perdite
- **Caratteristiche**
Inodore, incolore ed insapore
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1080
ADR Classe 2, Codice 2A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI

- Raccordo Valvola:
- **BB 2,5 Litri:** UNI 11144 n. 2 - W 21,7 x 1/14" destro - maschio (Tipo O2-CO2)
 - **BB 40 Litri:** AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 RH Maschio
- Colore Ogiva: Verde Brillante (RAL 6018).



PRODUZIONE

Air Liquide Italia Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)


PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 146,05 g/mol
Peso Specifico a S.T.P.: 5,11 (Aria=1)
N° CAS: 2551-62-4

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, asfissia
- Limiti infiammabilità in aria: non infiammabile
- Esposizione personale: TLV-TWA (ACGIH) 1000 ppm
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico
- Scheda di Sicurezza: AL.110

PITTOGRAMMI



TIPO	TITOLO	IMPUREZZE (≤ PPM-VV)			TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (KG)	SCADENZA (MESI)	CODICE PRODOTTO
		H ₂ O	CF ₄	O ₂ +N ₂					
PURO N37	99,97%	1,4	100	200	2,5	17,5	2,5	60	P1084S01R0D001
	99,97%	1,4	100	200	40	17,5	40	60	P1084L40R0A001

GHIACCIO SECCO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.009 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione e Applicazioni**
Diossido di Carbonio, Solido (Ghiaccio Secco).
Il Ghiaccio Secco è Anidride Carbonica (CO₂) in forma solida ad una temperatura di circa -78,6 °C e sublima senza lasciare residui. Fornibile in pellets o blocchi in contenitori isotermitici monouso (polistirolo), solitamente utilizzato per:
 - Trasporto prodotti a bassa temperatura
 - Pulizia Criogenica
- **Caratteristiche**
Inodore, incolore ed insapore
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1845
ADR Classe 9, Codice M11

PRODUZIONE PRINCIPALE

Air Liquide Italia Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)

PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 44,01 g/mol
Densità Relativa, Gas: 1,52 (Aria=1)
N° CAS: 124-38-9

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: Gas solidificato Refrigerato, Ustioni da freddo e congelamento, asfissia ad alte concentrazioni
- Limiti infiammabilità in aria: non infiammabile
- Esposizione personale: assicurare una adeguata ventilazione. Proteggere gli occhi il viso e la pelle dal contatto
- Scheda di Sicurezza: AL.018C



TIPO	FORMATO	CONTENITORE (KG)	CODICE PRODOTTO
GHIACCIO SECCO	Pellets	da 10 a 25	I5750XXX
	Blocchi	da 10 a 25	I5900XXX

IDROGENO TECNICO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.010 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione e Applicazioni**
Idrogeno (H₂), Gas Compresso.
Fornibile di tipologia Pura e Ultrapura in bombole di varia capacità, solitamente utilizzato per:
 - Sintesi Chimica
 - Gas di Trasporto
 - Gas di Processo con Fiamma
- **Caratteristiche**
Incolore, incolore e insapore
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1049
ADR Classe 2, Codice 1F

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 1H - W 20 x 1/14" sinistro - maschio.
Colore Ogiva: Rosso Fuoco (RAL 3000).



PRODUZIONE

Air Liquide Italia Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)

PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 2,016 g/mol
Peso Specifico a S.T.P.: 0,07 (Aria=1)
N° CAS: 1333-74-0

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: estremamente infiammabile e alta pressione
- Limiti infiammabilità in aria: 4-75%
- Esposizione personale: TLV-TWA (ACGIH) asfissiante semplice
- Compatibilità materiali: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico
- Scheda di Sicurezza: AL.067A

PITTOGRAMMI



TIPO	TITOLO	IMPUREZZE (≤ PPM-MOL)					TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	SCADENZA (MESI)	CODICE PRODOTTO
		H ₂ O	O ₂	CO ₂	CO	C _n H _m					
ALPHAGAZ 1	99,999%	3	2			0,5	14	200	2,8	60	P0231M14R2A001
	99,999%	3	2			0,5	50	200	10	60	P0231L50R2A001
ALPHAGAZ 2	99,9999%	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	14	200	2,8	60	P0232M14R2A001
	99,9999%	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	50	200	10	60	P0232L50R2A001

METANO TECNICO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.011 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione e Applicazioni**
Metano (CH₄), Gas Compresso.
Fornibile di tipologia Pura e Ultrapura in bombole di varia capacità, solitamente utilizzato per:
 - Sintesi Chimica
 - Rilevazione di Radiazioni
 - Gas di Processo con Fiamma
- **Caratteristiche**
Incolore, incolore e insapore
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1971
ADR Classe 2, Codice 1F

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI

- Raccordo Valvola:
- **N35:** UNI 11144 n. 1H - - W 20 x 1/14" sinistro - maschio.
 - **N45 e N55:** AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 LH Maschio
- Colore Ogiva: Rosso Fuoco (RAL 3000).



PRODUZIONE

Air Liquide Italia Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)

PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 16,043 g/mol
Peso Specifico a S.T.P.: 0,55 (Aria=1)
N° CAS: 74-82-8

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: estremamente infiammabile e alta pressione
- Limiti infiammabilità in aria: 5-15%
- Esposizione personale: TLV-TWA (ACGIH) asfissiante semplice
- Compatibilità materiali: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico
- Scheda di Sicurezza: AL.078A

PITTOGRAMMI



TIPO	TITOLO	IMPUREZZE (≤ PPM-MOL)							TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	SCADENZA (MESI)	CODICE PRODOTTO
		H ₂ O	O ₂	CO ₂	H ₂	N ₂	C ₂ H ₆	ALTRO C _n H _m					
N35	99,95%	5	10	10	20	200	200	50	5	130	0,8	36	P0712S05R2A001
									50	175	11	36	P0712L50R2A001
N45	99,995%	5	5	1	1	15	15	5	2,5	130	0,42	36	P0714S01R5D001
									50	175	11	36	P0714L50R2A001
N55	99,9995%	2	0,5	0,1	0,1	2	0,1	0,05	5	130	0,8	36	P0716S05R2A001
									50	175	11	36	P0716L50R2A001

OSSIGENO TECNICO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.012 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione e Applicazioni**
Ossigeno (O₂), Compresso. Fornibile di tipologia Industriale, Pura e Ultrapura in bombole di varia capacità, solitamente utilizzato come:
 - Gas di Alimentazione Strumenti
 - Agente Ossidante/Sbiancante
 - Gas per Taglio Fiamma
- **Caratteristiche**
Inodore, incolore ed insapore
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1072
ADR Classe 2, Codice 10

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 2 - W 21,7 x 1/14" destro - maschio (Tipo O2-CO2).
Colore Ogiva: Bianco (RAL 9010).



PRODUZIONE

Air Liquide Italia Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)

PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 32 g/mol
Peso Specifico a S.T.P.: 1,1 (Aria=1)
N° CAS: 7782-44-7

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, ossidante, alimenta fortemente la combustione, può reagire violentemente con materiali combustibili
- Campo di infiammabilità: ossidante
- Esposizione personale: evitare atmosfere ricche di O₂ (>23,5%)
- Compatibilità materiali: non corrosivo
- Scheda di Sicurezza: AL.097A

PITTOGRAMMI



TIPO	TITOLO	IMPUREZZE (≤ PPM-MOL)						TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	SCADENZA (MESI)	CODICE PRODOTTO
		H ₂ O	C _n H _m	CO	CO ₂	H ₂	N ₂					
INDUSTRIALE	99,5%	200						5	200	1	60	I1001S05R2A001
	99,5%	200						14	200	3	60	I1001M14R2A001
	99,5%	200						40	200	8,75	60	I1001L40S2A001
	99,5%	200						50	200	10	60	I1001L50S2A001
ALPHAGAZ 1	99,995%	3	0,5					14	200	2,8	60	P0361M14R2A001
	99,995%	3	0,5					50	200	10	60	P0361L50R2A001
ALPHAGAZ 2 *	99,9995%	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	4	14	200	2,8	60	P0362M14R2A001
	99,9995%	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	4	50	200	10	60	P0362L50R2A001

(*) NO_x ≤ 15 ppb-mol

STP N. GPM.012 - REV.0

27

OTTOFLUOROPROPANO TECNICO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.013 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione e Applicazioni**
Ottofluoropropano (C₃F₈), Gas Liquefatto. Fornibile di tipologia Pura in bombole da 1 Litro, solitamente utilizzato come:
 - Gas di Sintesi Chimica
- **Caratteristiche**
Inodore, incolore ed insapore
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 24242
ADR Classe 2, Codice 2A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI

Raccordo Valvola: AFNOR C - IS 21,7 x 1,814
RH Maschio.
Colore Ogiva: Verde Brillante (RAL 6018).



PRODUZIONE

Air Liquide Italia Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)


PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 188,02 g/mol
Peso Specifico a S.T.P.: 6,68 (Aria=1)
N° CAS: 76-19-7

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: asfissia
- Limiti infiammabilità in aria: non infiammabile
- Esposizione personale: TLV-TWA (ACGIH) non definiti
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico
- Scheda di Sicurezza: AL.096

PITTOGRAMMI



TIPO	TITOLO	IMPUREZZE (< PPM-VV)		TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (KG)	SCADENZA (MESI)	CODICE PRODOTTO
		H ₂ O	ALTRO					
PURO N36	99,96%	10	N ₂ +O ₂ : 400 ppm-mol F-libero: 0,1	1	5,8	1	36	P0510S01R0A001

PROPANO TECNICO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.014 - REV.0


INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione e Applicazioni**
Propano (C₃H₈), Gas Liquefatto.
Fornibile di tipologia Pura in bombole da 40 Litri (capacità volumetrica), solitamente utilizzato come:
 - Gas di Sintesi Chimica
 - Refrigerante
 - Gas di Processo con Fiamma
- **Caratteristiche**
Incolore, odore dolciastro.
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1798
ADR Classe 2, Codice 2F

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 1P - W 20 x 1/14".

Colore Ogiva: Rosso Fuoco (RAL 3000).



PRODUZIONE

Air Liquide Italia Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)

PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 44,096 g/mol
Peso Specifico a S.T.P.: 1,55 (Aria=1)
N° CAS: 74-98-6

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: estremamente infiammabile
- Limiti infiammabilità in aria: 2,5-9,5%
- Esposizione personale: TLV-TWA (ACGIH) 2500 ppm
- Compatibilità materiali: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico, narcotico
- Scheda di Sicurezza: AL.104

PITTOGRAMMI



TIPO	TITOLO	IMPUREZZE (≤ PPM-MOL)							TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (kg)	SCADENZA (MESI)	CODICE PRODOTTO
		H ₂ O	O ₂	CO ₂	H ₂	N ₂	C ₃ H ₆	ALTRO C _n H _m					
N25	99,5%	50	200	50	100	800	1000	2800	40	6,5	15	36	P0542L40R0A001
N35	99,95%	5	10	5	40	40	200	200	40	6,5	15	36	P0545L40R0A001

PROTOSSIDO DI AZOTO TECNICO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.015 - REV.0


INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione e Applicazioni**
Protoossido di Azoto (N₂O), Gas Liquefatto. Fornibile di tipologia Ipersecco (IS) e Ultrapura in bombole di varie dimensioni, solitamente utilizzato come:
 - Gas di processo CVD
 - Gas di fiamma
 - Gas per Rilevazione Perdite
- **Caratteristiche**
Incolore, odore leggermente dolciastro.
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1070
ADR Classe 2, Codice 20

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI

Raccordo Valvola:

- **Ipersecco (IS):** UNI 11144 n. 9 - G 3/8" A Destro - Maschio.
- **N48:** AFNOR G - IS 26 x 1,5 RH Femmina.
Colore Ogiva: Blu Chiaro (RAL 5012).



PRODUZIONE

Air Liquide Italia Service spa,
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)
N₂O IPERSECCO: Eurogas srl,
via Predazzo, 22 - 26012 Castelleone (CR)

PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 44,013 g/mol
Peso Specifico a S.T.P.: 1,53 (Aria=1)
N° CAS: 10024-97-2

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: mantiene la combustione, alta pressione, asfissia
- Limiti infiammabilità in aria: ossidante
- Esposizione personale: TLV-TWA (ACGIH) 50 ppm
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico, leggermente narcotico
- Scheda di Sicurezza: AL.093A (N₂O Ipersecco: SDS06S)

PITTOGRAMMI



TIPO	TITOLO	IMPUREZZE (≤ PPM-MOL)							TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (kg)	SCADENZA (MESI)	CODICE PRODOTTO
		H ₂ O	O ₂	CO ₂	CO	H ₂	N ₂	ALTRO					
IPERSECCO (IS)	98%	10		300	5			NO _x : 2	3	49	2,25	n.a.	M8020S03R0A001
	98%	10		300	5			NO _x : 2	10	49	7,5	n.a.	M8020S10R0A001
N48	99,998%	3	2	2	1	0,1	10	C _n H _m : 1 NO _x : 1	50	44	37	60	P0882L50R0A001

MISCELA STANDARD A 2 COMPONENTI

CO₂ 5% + N₂ RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.200 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione Generale**
Nome Commerciale: CARBAZOTO.
Miscela di Gas a 2 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario.
- **Caratteristiche**
Gas compresso, inodore ed incolore.
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1956
ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 5- W 21,7 x 1/14" destro - femmina (Tipo AZOTO).
Colore Ogiva: Verde Chiaro (RAL 6018).
Colore Fusto: Grigio



PRODUZIONE

Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
- 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
Autorizzazione GMP 1325H.
Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
Incertezza di Analisi: +/-2% rev.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, asfissia
- Limiti infiammabilità in aria: inerte
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico
- Scheda di Sicurezza: ALM0111

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE		TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
CO ₂	N ₂					
5%	QS	10	150	1,5	24 Mesi	M4830S10R5A001
		50		7,5		M4830L50R5A001

MISCELA STANDARD A 2 COMPONENTI CO₂ 5% + O₂ RESTO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.201 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- Descrizione Generale**
 Nome Commerciale: CARBOSSIGENO.
 Miscela di Gas a 2 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario.
- Caratteristiche**
 Gas compresso, inodore ed incolore.
- Classe di Trasporto e di Rischio**
 ONU 3156
 ADR Classe 2, Codice 10

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 2- W 21,7 x 1/14" destro - Maschio (Tipo OSSIGENO).
 Colore Ogiva: Bianco/Grigio (RAL 9010/7037).
 Colore Fusto: Bianco (RAL 9010)



PRODUZIONE

Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
 - 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
 Autorizzazione GMP 1325H.
 Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
 Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
 Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, ossidante, alimenta fortemente la combustione, può reagire violentemente con materiali combustibili
- Limiti infiammabilità in aria: ossidante
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Esposizione personale: evitare atmosfere ricche di O₂ (>23,5%)
- Scheda di Sicurezza: ALM0041

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE		TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
CO ₂	O ₂					
5%	QS	10	150	1,5	24 Mesi	M1630S10R5A001
		20		3		M1630M20R5A001
		50		7,5		M1630L50R5A001

MISCELA STANDARD A 2 COMPONENTI

O₂ 26% + N₂ RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.202 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione Generale**
Miscela di Gas a 2 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario per Calibrazione strumenti.
- **Caratteristiche**
Gas compresso, inodore ed incolore.
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 3156
ADR Classe 2, Codice 10

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 2- W 21,7 x 1/14" destro - Maschio (Tipo OSSIGENO).
Colore Ogiva: Azzurro (RAL 5012).
Colore Fusto: Bianco (RAL 9010).



PRODUZIONE

Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
- 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
Autorizzazione GMP 1325H.
Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, ossidante, alimenta fortemente la combustione, può reagire violentemente con materiali combustibili
- Limiti infiammabilità in aria: ossidante
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Esposizione personale: evitare atmosfere ricche di O₂ (>23,5%)
- Scheda di Sicurezza: ALM0006

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE		TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
O ₂	N ₂					
26%	QS	10	150	1,5	12 Mesi	M9725S10R5A001

MISCELA STANDARD A 3 COMPONENTI

CO₂ 5% + O₂ 20% + N₂ RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.300 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- Descrizione Generale**
 Nome Commerciale: CARBARIA.
 Miscela di Gas a 3 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario.
- Caratteristiche**
 Gas compresso, inodore ed incolore.
- Classe di Trasporto e di Rischio**
 ONU 1956
 ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 5- W 21,7 x 1/14" destro - femmina (Tipo AZOTO).
 Colore Ogiva: Verde Chiaro (RAL 6018).
 Colore Fusto: Bianco (RAL 9010).



PRODUZIONE

Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
 - 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
 Autorizzazione GMP 1325H.
 Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
 Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
 Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione
- Limiti infiammabilità in aria: inerte
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico
- Scheda di Sicurezza: ALM0027

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE			TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
CO ₂	O ₂	N ₂					
5%	20%	QS	10	150	1,5	36 Mesi	M4620S10R5A001
			50		7,5		M4620L50R5A001

MISCELA STANDARD A 3 COMPONENTI CO₂ 10% + H₂ 10% + N₂ RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.301 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione Generale**
Miscela di Gas a 3 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario per Colture Cellulari anaerobiche.
- **Caratteristiche**
Gas compresso, inodore ed incolore.
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1954
ADR Classe 2.1, Codice 1F

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 1H - - W 20 x 1/14" sinistro - maschio.
Colore Ogiva: Rosso Fuoco (RAL 3000).
Colore Fusto: Grigio.



PRODUZIONE

Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
- 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
Autorizzazione GMP 1325H.
Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: estremamente infiammabile e alta pressione
- Compatibilità materiali: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico
- Scheda di Sicurezza: ALM0038

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE			TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
CO ₂	H ₂	N ₂					
10%	10%	QS	50	150	7,5	36 Mesi	M4870L50R5A001

MISCELA STANDARD A 3 COMPONENTI

CO₂ 4% + O₂ 16% + N₂ RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.302 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione Generale**
Miscela di Gas a 3 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario per Calibrazione strumenti.
- **Caratteristiche**
Gas compresso, inodore ed incolore.
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1956
ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 5- W 21,7 x 1/14" destro - femmina (Tipo AZOTO).
Colore Ogiva: Verde Chiaro (RAL 6018).
Colore Fusto: Bianco (RAL 9010).



PRODUZIONE


Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
- 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
Autorizzazione GMP 1325H.
Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, asfissia
- Limiti infiammabilità in aria: inerte
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico
- Scheda di Sicurezza: ALM0051

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE			TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
CO ₂	O ₂	N ₂					
4%	16%	QS	10	150	1,5	12 Mesi	M9726S10R5A001

MISCELA STANDARD A 3 COMPONENTI CO₂ 4,5% + N₂ 13,5% + HE RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.303 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione Generale**
Miscela di Gas a 3 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario.
- **Caratteristiche**
Gas compresso, inodore ed incolore.
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1956
ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 5- W 21,7 x 1/14" destro - femmina (Tipo AZOTO).
Colore Ogiva: Verde Chiaro (RAL 6018).
Colore Fusto: Grigio



PRODUZIONE

Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
- 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
Autorizzazione GMP 1325H.
Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, asfissia
- Limiti infiammabilità in aria: inerte
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico
- Scheda di Sicurezza: ALM0049

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE			TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
CO ₂	N ₂	He					
4,5%	13,5%	QS	5	200	1	12 Mesi	M6220S05R2A001
			50	200	10	12 Mesi	M6220L50R2A001

MISCELA STANDARD A 3 COMPONENTI

CO₂ 5% + H₂ 10% + N₂ RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.304 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione Generale**
Miscela di Gas a 3 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario per Colture Cellulari anaerobiche.
- **Caratteristiche**
Gas compresso, inodore ed incolore.
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1954
ADR Classe 2.1, Codice 1F

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 1H - - W 20 x 1/14" sinistro - maschio.
Colore Ogiva: Rosso Fuoco (RAL 3000).
Colore Fusto: Grigio.



PRODUZIONE

Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
- 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
Autorizzazione GMP 1325H.
Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: estremamente infiammabile e alta pressione
- Compatibilità materiali: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico
- Scheda di Sicurezza: ALM0120

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE			TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
CO ₂	H ₂	N ₂					
5%	10%	QS	50	150	7,5	36 Mesi	M4868L50R5A001

MISCELA STANDARD A 3 COMPONENTI

CO₂ 5% + H₂ 5% + N₂ RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.305 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione Generale**
Miscela di Gas a 3 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario per Colture Cellulari anaerobiche.
- **Caratteristiche**
Gas compresso, inodore ed incolore.
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1956
ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 5- W 21,7 x 1/14" destro - femmina (Tipo AZOTO).
Colore Ogiva: Verde Chiaro (RAL 6018).
Colore Fusto: Griogio.



PRODUZIONE

Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
- 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
Autorizzazione GMP 1325H.
Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, asfissia
- Limiti infiammabilità in aria: inerte
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico
- Scheda di Sicurezza: ALM0054

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE			TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
CO ₂	H ₂	N ₂					
5%	5%	QS	10	150	7,5	12 Mesi	M4865L50R5A001

MISCELA STANDARD A 3 COMPONENTI

CO₂ 5% + O₂ 12% + N₂ RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.306 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione Generale**
Miscela di Gas a 3 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario per Calibrazione strumenti.
- **Caratteristiche**
Gas compresso, inodore ed incolore.
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1956
ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 5- W 21,7 x 1/14" destro - femmina (Tipo AZOTO).
Colore Ogiva: Verde Chiaro (RAL 6018).
Colore Fusto: Grigio.



PRODUZIONE


Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
- 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
Autorizzazione GMP 1325H.
Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, asfissia
- Limiti infiammabilità in aria: inerte
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico
- Scheda di Sicurezza: ALM0037

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE			TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
CO ₂	O ₂	N ₂					
5%	12%	QS	50	200	10	12 Mesi	M9704L50R2A001

MISCELA STANDARD A 3 COMPONENTI

CO₂ 5% + O₂ 5% + N₂ RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.307 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione Generale**
Miscela di Gas a 3 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario.
- **Caratteristiche**
Gas compresso, inodore ed incolore.
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1956
ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 5- W 21,7 x 1/14" destro - femmina (Tipo AZOTO).
Colore Ogiva: Verde Chiaro (RAL 6018).
Colore Fusto: Grigio.



PRODUZIONE

Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
- 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
Autorizzazione GMP 1325H.
Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, asfissia
- Limiti infiammabilità in aria: inerte
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico
- Scheda di Sicurezza: ALM0055

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE			TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
CO ₂	O ₂	N ₂					
5%	5%	QS	20	200	4	12 Mesi	M4550M20R2A001
			50	200	10	12 Mesi	M4550L50R2A001

MISCELA STANDARD A 3 COMPONENTI

CO₂ 6% + O₂ 15% + N₂ RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.308 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione Generale**
Miscela di Gas a 3 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario.
- **Caratteristiche**
Gas compresso, inodore ed incolore.
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1956
ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 5- W 21,7 x 1/14" destro - femmina (Tipo AZOTO).
Colore Ogiva: Verde Chiaro (RAL 6018).
Colore Fusto: Bianco (RAL 9010).



PRODUZIONE

Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
- 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
Autorizzazione GMP 1325H.
Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
Incertezza di Analisi: +/- 2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, asfissia
- Limiti infiammabilità in aria: inerte
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico
- Scheda di Sicurezza: ALM0061

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE			TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
CO ₂	O ₂	N ₂					
6%	15%	QS	5	150	0,75	12 Mesi	M9729S05R5A001

MISCELA STANDARD A 3 COMPONENTI

CO₂ 6% + O₂ 5% + N₂ RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.309 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione Generale**
Miscela di Gas a 3 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario.
- **Caratteristiche**
Gas compresso, inodore ed incolore.
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1956
ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 5- W 21,7 x 1/14" destro - femmina (Tipo AZOTO).
Colore Ogiva: Verde Chiaro (RAL 6018).
Colore Fusto: Grigio.



PRODUZIONE


Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
- 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
Autorizzazione GMP 1325H.
Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, asfissia
- Limiti infiammabilità in aria: inerte
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico
- Scheda di Sicurezza: ALM0016

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE			TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
CO ₂	O ₂	N ₂					
6%	5%	QS	50	200	10	12 Mesi	M4555L50R2A001

MISCELA STANDARD A 3 COMPONENTI

HE 9% + O₂ 21% + N₂ RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.310 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- Descrizione Generale**
 Miscela di Gas a 3 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario in procedure diagnostiche per Spirometria.
- Caratteristiche**
 Gas compresso, inodore ed incolore.
- Classe di Trasporto e di Rischio**
 ONU 1956
 ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 5- W 21,7 x 1/14" destro - femmina (Tipo AZOTO).
 Colore Ogiva: Verde Chiaro (RAL 6018).
 Colore Fusto: Bianco (RAL 9010).



PRODUZIONE


Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
 - 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
 Autorizzazione GMP 1325H.
 Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
 Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
 Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione, asfissia
- Limiti infiammabilità in aria: inerte
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Rischi per la salute: non tossico
- Scheda di Sicurezza: ALM0009

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE			TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
He	O ₂	N ₂					
9%	21%	QS	10	150	1,5	12 Mesi	M4635S10R5A001
			50	150	7,5	12 Mesi	M4635L50R5A001

MISCELA STANDARD A 4 COMPONENTI

CH₄ 0,3% + CO 0,3% + O₂ 21% + N₂ RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.400 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- Descrizione Generale**
 Miscela di Gas a 4 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario in procedure diagnostiche per Spirometria.
- Caratteristiche**
 Gas compresso, inodore ed incolore.
- Classe di Trasporto e di Rischio**
 ONU 1956
 ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 5- W 21,7 x 1/14" destro - femmina (Tipo AZOTO).
 Colore Ogiva: Verde Chiaro (RAL 6018).
 Colore Fusto: Bianco (RAL 9010).



PRODUZIONE

Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
 - 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
 Autorizzazione GMP 1325H.
 Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
 Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
 Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione.
- Limiti infiammabilità in aria: inerte
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Può nuocere alla fertilità del feto
- Scheda di Sicurezza: ALM0010

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE				TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
CH ₄	CO	O ₂	N ₂					
0,3%	0,3%	21%	QS	10	150	1,5	12 Mesi	M4782S10R5A001
				20	150	3	12 Mesi	M4782M20R5A001

MISCELA STANDARD A 4 COMPONENTI

CO 0,28% + He 14% + O₂ 21% + N₂ RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. **GPM.401** - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- **Descrizione Generale**
Miscela di Gas a 4 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario in procedure diagnostiche per Spirometria.
- **Caratteristiche**
Gas compresso, inodore ed incolore.
- **Classe di Trasporto e di Rischio**
ONU 1956
ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 5- W 21,7 x 1/14" destro - femmina (Tipo AZOTO).
Colore Ogiva: Verde Chiaro (RAL 6018).
Colore Fusto: Bianco (RAL 9010).



PRODUZIONE

Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
- 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
Autorizzazione GMP 1325H.
Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione.
- Limiti infiammabilità in aria: inerte
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Scheda di Sicurezza: ALM0017

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE				TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
CO	He	O ₂	N ₂					
0,28%	14%	21%	QS	20	150	3	12 Mesi	M4770M20R5A001

MISCELA STANDARD A 4 COMPONENTI

CO 0,28% + HE 9,5% + O₂ 21% + N₂ RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.402 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- Descrizione Generale**
 Miscela di Gas a 4 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario in procedure diagnostiche per Spirometria.
- Caratteristiche**
 Gas compresso, inodore ed incolore.
- Classe di Trasporto e di Rischio**
 ONU 1956
 ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 5- W 21,7 x 1/14" destro - femmina (Tipo AZOTO).
 Colore Ogiva: Verde Chiaro (RAL 6018).
 Colore Fusto: Bianco (RAL 9010).



PRODUZIONE

Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
 - 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
 Autorizzazione GMP 1325H.
 Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
 Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
 Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione.
- Limiti infiammabilità in aria: inerte
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Scheda di Sicurezza: ALM0021

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE				TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
CO	He	O ₂	N ₂					
0,28%	9,5%	21%	QS	10	200	2	12 Mesi	M4765S10R2A001

MISCELA STANDARD A 4 COMPONENTI

CO 0,3% + NE 0,5% + O₂ 21% + N₂ RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. **GPM.403** - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- Descrizione Generale**
 Miscela di Gas a 4 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario in procedure diagnostiche per Spirometria.
- Caratteristiche**
 Gas compresso, inodore ed incolore.
- Classe di Trasporto e di Rischio**
 ONU 1956
 ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 5 - W 21,7 x 1/14" destro - femmina (Tipo AZOTO).
 Colore Ogiva: Verde Chiaro (RAL 6018).
 Colore Fusto: Bianco (RAL 9010).



PRODUZIONE

Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
 - 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
 Autorizzazione GMP 1325H.
 Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
 Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
 Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione.
- Limiti infiammabilità in aria: inerte
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Può nuocere alla fertilità del feto
- Scheda di Sicurezza: ALM0013

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE				TAGLIA (Litri)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ	CODICE PRODOTTO
CO	Ne	O ₂	N ₂					
0,3%	0,5%	21%	QS	10	150	1,5	12 Mesi	M4780S10R5A001
				20	150	3	12 Mesi	M4780M20R5A001

MISCELA STANDARD A 5 COMPONENTI

C_2H_2 0,3% + CH_4 0,3% + CO 0,3% + O_2 21% + N_2 RESTO


SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. GPM.500 - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

- Descrizione Generale**
 Miscela di Gas a 5 Componenti solitamente utilizzata in ambito sanitario in procedure diagnostiche per Spirometria.
- Caratteristiche**
 Gas compresso, inodore ed incolore.
- Classe di Trasporto e di Rischio**
 ONU 1956
 ADR Classe 2, Codice 1A

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 5 - W 21,7 x 1/14" destro - femmina (Tipo AZOTO).
 Colore Ogiva: Verde Chiaro (RAL 6018).
 Colore Fusto: Bianco (RAL 9010).



PRODUZIONE

Air Liquide Medical SA, Tolhuisstraat 46-48
 - 2627 Schelle (BELGIO)

Metodo Gravimetrico.
 Autorizzazione GMP 1325H.
 Certificato di Analisi STANDARD ISO 9001.
 Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.
 Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

- Identificazione dei Pericoli: alta pressione.
- Limiti infiammabilità in aria: inerte
- Compatibilità materiale: non corrosivo
- Può nuocere alla fertilità del feto
- Scheda di Sicurezza: ALM0011

PITTOGRAMMI



COMPOSIZIONE					TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (MC)	STABILITÀ (MESI)	CODICE PRODOTTO
C_2H_2	CH_4	CO	O_2	N_2					
0,3%	0,3%	0,3%	21%	QS	11	150	1,65	12	M4785S11L5A001

MISCELE A RICHIESTA DA 2 A 12 COMPONENTI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. **GPM.RIC** - REV.0

INFORMAZIONI GENERALI



Air Liquide Sanità Service può fornire qualunque tipologia di miscela composta da 2 a 12 Componenti, distinte in:

- **Miscela STANDARD:** sono i prodotti di maggiore diffusione in ambito sanitario, identificati univocamente da uno specifico codice prodotto e con Scheda Tecnica dedicata
- **Miscela A RICHIESTA:** prodotti fuori standard e realizzati sulla base di specifiche tecniche richieste dall'utilizzatore e identificati da codici prodotto generici

CLASSIFICAZIONE



La presente scheda è relativa alle Miscele di gas a richiesta, fornibili con qualunque composizione - %, ppm o ppb - da 2 a 12 Componenti, con i soli limiti fisici dei gas miscelati.


Le Miscele a Richiesta sono classificate ai sensi della normativa ADR vigente (*Accordo Europeo Relativo ai Trasporti Internazionali di Merci Pericolose su Strada*) nelle 3 classi più utilizzate in ambito sanitario:

- **Miscela INERTI:** Ogiva Verde e Valvola gas Inerte (N₂)
- **Miscela COMBURENTI:** Ogiva Blu e Valvola gas Comburente (O₂)
- **Miscela INFIAMMABILI:** Ogiva Rossa, Valvola gas Infiammabile


Una Miscela può essere fornita in bombole di varie taglie: 5, 10, 20 e 50 Litri (contenuto in acqua), distinte in 3 famiglie:

- **Bombole SMALL:** fino a 13 Litri
- **Bombole MEDIUM:** da 14 a 20 Litri
- **Bombole LARGE:** da 21 a 50 Litri

L'insieme dei 3 dati (Numero Componenti + Classe ADR + Famiglia Taglia) assegna ad ogni miscela un codice prodotto **GENERICO**, elencati di seguito in dettaglio.



MISCELA INERTE (O₂ ≤ 23,5%)



MISCELA COMBURENTE (O₂ > 23,5%)



MISCELA INFIAMMABILE

PRODUZIONE

- **Air Liquide Medical SA,**
Tolhuisstraat 46-48 - 2627 Schelle (BELGIO)
- **Air Liquide Italia Service spa,**
SP Rivoltana 14 Km 6 - 20090 Rondano (Milano, ITALIA)
- **Air Liquide France Industrie SA,**
Rue Gay Lussac, 77290 Mitry-Mory (FRANCIA)

Metodo Gravimetrico.

Certificato di Analisi allegato ad ogni bombola.

Tolleranza di Realizzazione: +/- 5% rel.

Incertezza di Analisi: +/-2% rel.

Per info ulteriori si rimanda alle relative Schede di Sicurezza.

CODIFICA GENERICA

Di seguito vengono elencati i principali Codici Generici delle Miscele a Richiesta:

NUMERO COMPONENTI	CLASSE ADR	FAMIGLIA TAGLIA	CODICI GENERICI	
2	INERTE	SMALL	M9521SAXRXA001	P5499SAXRXA001
		MEDIUM	M9521MAXRXA001	P5499MAXRXA001
		LARGE	M9521LAXRXA001	P5499LAXRXA001
	COMBURENTE	SMALL	M9521SOXRXA001	P5499SOXRXA001
		MEDIUM	M9521MOXRXA001	P5499MOXRXA001
		LARGE	M9521LOXRXA001	P5499LOXRXA001
	INFIAMMABILE	SMALL	M9521SFXRXA001	P5499SFXRXA001
		MEDIUM	M9521MFXRXA001	P5499MFXRXA001
		LARGE	M9521LFXRXA001	P5499LFXRXA001
3	INERTE	SMALL	M9532SAXRXA001	P5999SAXRXA001
		MEDIUM	M9532MAXRXA001	P5999MAXRXA001
		LARGE	M9532LAXRXA001	P5999LAXRXA001
	COMBURENTE	SMALL	M9532SOXRXA001	P5999SOXRXA001
		MEDIUM	M9532MOXRXA001	P5999MOXRXA001
		LARGE	M9532LOXRXA001	P5999LOXRXA001
	INFIAMMABILE	SMALL	M9532SFXRXA001	P5999SFXRXA001
		MEDIUM	M9532MFXRXA001	P5999MFXRXA001
		LARGE	M9532LFXRXA001	P5999LFXRXA001
4	INERTE	SMALL	M9542SAXRXA001	P6499SAXRXA001
		MEDIUM	M9542MAXRXA001	P6499MAXRXA001
		LARGE	M9542LAXRXA001	P6499LAXRXA001
	COMBURENTE	SMALL	M9542SOXRXA001	P6499SOXRXA001
		MEDIUM	M9542MOXRXA001	P6499MOXRXA001
		LARGE	M9542LOXRXA001	P6499LOXRXA001
	INFIAMMABILE	SMALL	M9542SFXRXA001	P6499SFXRXA001
		MEDIUM	M9542MFXRXA001	P6499MFXRXA001
		LARGE	M9542LFXRXA001	P6499LFXRXA001
5	INERTE	SMALL	M9552SAXRXA001	P6799SAXRXA001
		MEDIUM	M9552MAXRXA001	P6799MAXRXA001
		LARGE	M9552LAXRXA001	P6799LAXRXA001
	COMBURENTE	SMALL	M9552SOXRXA001	P6799SOXRXA001
		MEDIUM	M9552MOXRXA001	P6799MOXRXA001
		LARGE	M9552LOXRXA001	P6799LOXRXA001
	INFIAMMABILE	SMALL	M9552SFXRXA001	P6799SFXRXA001
		MEDIUM	M9552MFXRXA001	P6799MFXRXA001
		LARGE	M9552LFXRXA001	P6799LFXRXA001
≥ 6	INERTE	SMALL		P6999SAXRXA001
		MEDIUM		P6999MAXRXA001
		LARGE		P6999LAXRXA001
	COMBURENTE	SMALL		P6999SOXRXA001
		MEDIUM		P6999MOXRXA001
		LARGE		P6999LOXRXA001
	INFIAMMABILE	SMALL		P6999SFXRXA001
		MEDIUM		P6999MFXRXA001
		LARGE		P6999LFXRXA001

PRINCIPALI MISCELE A RICHIESTA

Di seguito vengono elencate le principali Miscele a Richiesta fornite in ambito sanitario. Per ogni miscela al Codice Prodotto Generico viene affiancato un Riferimento Interno (DR o GSPR) che identifica univocamente la ricetta di preparazione di ogni specifica miscela. Le Miscele a Richiesta possono avere qualunque composizione, con le seguenti specifiche:

- Componenti O₂, N₂, CO₂, CO, CH₄, C₂H₂, He, Ar, Ne \geq 2500 ppm: prodotte da Air Liquide Medical SA - BELGIO (Codice Generico M... + Rif. DR)
- Qualunque componente \geq 200 ppb: prodotte da Air Liquide Italia Service spa - ITALIA e/o Air Liquide France Industrie SA - FRANCIA (Codice Generico P... + Rif. GSPR)

COMPOSIZIONE	TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (BAR)	RACC. VALVOLA UNI 11144	CODICE PRODOTTO	RIF DR	RIF GSPR
CO 5ppm + N2 Resto	20	150	n.5	P4699MAXRXA001		12218
CO2 10% + N2 Resto	10	150	n.5	M9521SAXRXA001	25806	
CO2 10ppm + O2 Resto	10	150	n.2	P5499SOXRXA001		1031
CO2 20% + Ar Resto	10	150	n.5	M9521SAXRXA001	25775	
CO2 6% + N2 Resto	50	150	n.5	M9521LAXRXA001	25836	
CO2 7% + O2 Resto	10	150	n.2	M9521SOXRXA001	25822	
N2 5% + CO2 Resto	10	150	n.2	M9521SOXRXA001	25856	
N2 5% + N2O Resto	50	150	n.2	M9521LOXRXA001	25802	
NO 1ppm + N2 Resto	5	150	n.5	P5249SAXRXA001		4355
NO 200ppb + N2 Resto	5	150	n.5	P5249SAXRXA001		1409
O2 20% + He Resto	10	150	n.5	M9521SAXRXA001	25742	
O2 21% + He Resto	10	150	n.5	M9521SAXRXA001	25724	
O2 23% + He Resto	10	150	n.2	M9521SOXRXA001	25825	
O2 26% + N2 Resto	5	150	n.2	M9521SOXRXA001	25748	
O2 50% + He 50%	50	150	n.2	M9521LOXRXA001	25828	
O2 50ppm + N2 Resto	50	150	n.5	P4799LAXRXA001		12220
CO 1% + O2 20% + N2 Resto	10	150	n.5	M9532SAXRXA001	25797	
CO 1% + O2 21% + N2 Resto	10	150	n.5	M9532SAXRXA001	25735	
CO2 2% + O2 20% + N2 Resto	10	150	n.5	M9532SAXRXA001	25855	
CO2 5% + O2 12% + N2 Resto	10	150	n.5	M9532SAXRXA001	25773	
CO2 5% + O2 15% + N2 Resto	5	150	n.5	M9532SAXRXA001	25793	
CO2 5% + O2 16% + N2 Resto	10	150	n.5	M9532SAXRXA001	25734	
CO2 5% + O2 5% + N2 Resto	10	150	n.5	M9532SAXRXA001	25747	
He 9% + O2 34% + N2 Resto	10	150	n.2	M9532SOXRXA001	25770	
CH4 0,3% + CO 0,3% + O2 20% + N2 Resto	10	150	n.5	M9542SAXRXA001	25817	
CH4 0,3% + CO 0,3% + O2 40% + N2 Resto	10	150	n.2	M9542SOXRXA001	25823	
CH4 0,3% + CO 0,3% + O2 60% + N2 Resto	10	150	n.2	M9542SOXRXA001	25741	
CO 0,26% + He 18% + O2 17% + N2 Resto	10	150	n.5	M9542SAXRXA001	25767	
CO 0,26% + He 8% + O2 21% + N2 Resto	10	150	n.5	M9542SAXRXA001	25885	
CO 0,28% + He 14% + O2 18% + N2 Resto	10	150	n.5	M9542SAXRXA001	25772	
CO 0,28% + He 9% + O2 21% + N2 Resto	10	150	n.5	M9542SAXRXA001	25766	
CO 0,3% + He 9% + O2 21% + N2 Resto	10	150	n.5	M9542SAXRXA001	25776	
C2H2 0,3% + CH4 0,3% + CO 0,3% + O2 20% + N2 Resto	10	150	n.5	M9552SAXRXA001	25732	
C2H2 0,3% + CH4 0,3% + CO 0,3% + O2 21% + N2 Resto	20	150	n.5	M9552MAXRXA001	25746	
C2H2 0,3% + CH4 0,3% + CO 0,3% + O2 40% + N2 Resto	10	150	n.2	M9552SOXRXA001	25739	
C2H2 0,3% + CH4 0,3% + CO 0,3% + O2 60% + N2 Resto	10	150	n.2	M9552SOXRXA001	25740	
C2H2 0,3% + CH4 0,3% + CO 0,3% + O2 80% + N2 Resto	10	20	n.2	M9552SOXRXA001	25769	

Contatti

AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A.

Centro Direzionale Milanofiori Nord Edificio U7

Via del Bosco Rinnovato, 6

20090 Assago (MI)

Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021.533



Fondata nel 1902, Air Liquide, leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l'industria e la sanità, opera in 80 Paesi con più di 50.000 collaboratori. Il Gruppo contribuisce con soluzioni innovative e con lo sviluppo di nuove tecnologie alla realizzazione di prodotti indispensabili per la vita e per la sua salvaguardia. Air Liquide Healthcare è un leader mondiale dei gas medicali, della sanità a domicilio, dei prodotti d'igiene e degli ingredienti di specialità per la sanità. Ha come missione di fornire ai suoi clienti, in un continuum di cure dall'ospedale al domicilio, prodotti medicali, ingredienti di specialità e servizi che contribuiscono a proteggere vite fragili.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Air Liquide Santé International.